

Manual de configuración VoLTE para iPhone

Contenido

- 1. Pantallas de configuración VoLTE
- iPhone 7 y 8
- iPhone X y iPhone 11
- iPhone X con eSIM
- 2. ¿Qué hacer si el equipo no detecta la red automáticamente?
- 3. Pantallas de selección de Roaming Internacional



Configuración VoLTE para iPhone 7 y 8





última actualización noviembre de 2024



84%

Configuración VoLTE para iPhone 7 y 8





última actualización noviembre de 2024



841.

No conectado

No >

No 2

Configuración VoLTE para iPhone 7 y 8

843.

11:56

ul izzi

ul izzi 11:5	6 84%
General Informa	ación
Nombre iPh	none de Devices
Versión del software	13.2.3
Nombre del modelo)Phone 7
Número de modelo	MN8Y2LZ/A
Número de serie	F4GT64P7HG7G
Red	
Canciones	0
Videos	0
Fotos	6
Capacidad	32 GB





6 Elegir el modelo que inicie con la letra "A"

Regresar al menú "Configuración" 7 y selecciona "Datos celulares"

· izzi

11:57



Configuración VoLTE para iPhone 7 y 8



Seleccionar"Opciones"

Red de datos celulares

PIN de la SIM





10 "LTE, VoLTE: Si" para habilitar VoLTE

Aparecerá un mensaje que te indicará que la red aún no está 11 certificada, da clic en "OK"

última actualización noviembre de 2024



Configuración VoLTE para iPhone X, iPhone X con eSIM y iPhone 11



iPhone X



iPhone X e SIM



iPhone 11



Configuración VoLTE para iPhone X, iPhone X con eSIM y iPhone 11



_





nación	General Infor	
ms, Christian's Phone /	Nombre Sanchdz R	
13.3	Versión del software	
Discuss 11	Klowbee stat an etals	
MWET2.00	Número de modelo	
C/CZAQW3N/35	Numero de serie	
0	Canciones	
T.	Videos	
-2	Fotos	
64 GB	Capacidad	
55:26 GB	Disponible	
68:50:8Å:79:A1.97	Dirección Wi-Fi	
BB:50x0A:79:18:A8	Bluetooth	
1.03.12	Firmware del módem	
	SEID	
0032086509357	EID 390490320050088626	





Configuración VoLTE para iPhone X, iPhone X con eSIM y iPhone 11

Nombre Sanchez Rey	es, Christian's iPhone 🔅
Versión del software	13,3
Número de modelo	42221
Número de serie	C7CZ4QW3N735
Canciones	0
Videos	10
Fotos	3
Capacidad	54 08
Disponible	55.26 GB
Dirección Wi-Fi	BB(5D)0A/79(A1:97
Bluetooth	88:5D:04:79:18:A6
Firmware del módem	1.08.12
SEID	

Elegir el modelo que

inicie con la letra "A"







Para un iPhone X con eSIM en lugar de **Opciones** deberás seleccionar **"Primario**" en **Planes de Datos Celulares**

8

última actualización noviembre de 2024



Configuración VoLTE para iPhone X, iPhone X con eSIM y iPhone 11





Ajustes adicionales





Ajustes adicionales

En caso de que el equipo con SIM izzi móvil no detecte la red correspondiente, se deberán realizar los siguientes pasos, esto aplica para cualquier modelo:



Configuración"



"Datos celulares"





Deshabilitar **"Automática"** y cuando aparezca el listado de redes, seleccionar otra red.

4



Ajustes adicionales

10:42		
K Atrás	Selección de red	
Automática		
TELCEL		
AT&T		
lusacell		Ý

Atràs Selección de red Automática izzi izziR Attas	10:42		
Automática izzi ✓ izziR AT&T	< Alras	Selección de red	
izzi 🗸	Automátic	a	
izziR AT&T	izzi		~
AT&T	izziR		
lusacell	AT&T		
Jubbuch	lusacell		



Esperar a que el equipo rechace la red. No aparecerá un mensaje de error como tal, pero si observarás que las barras de señal de vacían, esto te indica que no tienes red.

6

Salir al menú principal y repetir el proceso de Selección de Red. Deberán aparecer tanto **izzi** como **izziR**. Selecciona la Red **"izzi"**. Deja habilitada la selección automática y continua con los pasos para activar VoLTE. **Nota:** En caso de no aparecer la red después de este proceso, **el equipo no es compatible**.



Configuración para Roaming Internacional







Seleccionar "Aplicaciones SIM"

En caso de no aparecer esta opción, la SIM proporcionada no tiene Roaming Internacional.





Configuración"



Configuración para Roaming Internacional

